

Hygrostat 7053 steckerfertig für Luftbefeuchter



Hersteller : Boneco

Der steckerfertige Hygrostat zeigt Ihnen digital den Ist-Wert im Raum und, auf Abruf, den vorgegebenen Sollwert an. Er regelt Ihren Luftbefeuchter durch automatisches Ein- und Ausschalten. Den Hygrostat einfach in die Steckdose und das Netzkabel des Luftbefeuchters in den Hygrostat stecken, gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen, fertig. Technische Daten: Feuchtigkeitsbereich: 10% bis 90% rel. Luftfeuchte einstellbar Schaltdifferential: ca. 1% Betriebsspannung: 230V Frequenz: 50/60Hz Zeitkonstante: ca. 2min Betriebstemperatur: 0 bis 40°C Betriebsfeuchte: 5-90% rel. Feuchte

Ihr Klimafachhändler	
	Günther Kälte Klima GmbH
	Schwalbenrainweg 15
	D-63741 Aschaffenburg
	GERMANY
	Telefon +49 (0) 60 21-34 94 - 0
	Telefax +49 (0) 60 21-46 07 74
	http://www.gkk.net
	
	
	
	
	
	
	
	